



Jednotky pomocných kontaktů

nezpožděné, šroubové svorky

■ čelní montáž						■ boční montáž						zpožděné 1 V a 1 Z		
Počet kontaktů	Typ. označení	Počet kontaktů	Typ. označení	Počet kontaktů	Typ. označení	Počet kontaktů	Typ. označení	Počet kontaktů	Typ. označení	Funkce	Rozsah nastavení	Typ. označení		
Z V		Z V		Z V		Z V								
1 –	LAD N10	1 1	LAD N11	2 2	LAD N22	1 1	LAD 8N11	Zpoždění	0,1...3 s			LAD T0		
– 1	LAD N01	2 –	LAD N20	1 3	LAD N13	2 –	LAD 8N20	při přitahu	0,1...30 s			LAD T2		
		– 2	LAD N02	4 –	LAD N40	– 2	LAD 8N02		10...180 s			LAD T4		
				– 4	LAD N04			Zpoždění	0,1...3 s			LAD R0		
				3 1	LAD N31			při odpadu	0,1...30 s			LAD R2		
									10...180 s			LAD R4		

Poznámka: Z = zapínací kontakt, V = vypínací kontakt.