

Mechanický bytový termostat CLIMA ML



Popis

Termostaty CLIMA ML jsou určeny k automatické regulaci topení a klimatizace s cílem udržet stálou teplotu daného prostředí (pokoj, hotel, škola, kancelář, dílna atd.). Mají také široké využití v průmyslu ve spojení s vytápěním a chlazením.

Obj. číslo	Název (typ)	Maximální zatížení kontaktů	Regulace teploty	Montáž	Pracovní teplota	Krytí	Bal./ks
834	CLIMA ML	16 (2,5) A 250~	cca. 6 - 30°C	na povrch / do přístrojové krabice	0 až 50°C	IP20	1

Rozměry





Schéma zapojení



Mechanický bytový termostat CLIMA MLI



Popis

Termostaty CLIMA MLI jsou určeny k automatické regulaci topení a klimatizace s cílem udržet stálou teplotu daného prostředí (pokoj, hotel, škola, kancelář, dílna atd.). Mají také široké využití v průmyslu ve spojení s vytápěním a chlazením. Bytový termostat CLIMA MLI má manuální přepínač s funkcí zapnutí nebo vypnutí termostatu.

Obj. číslo	Název (typ)	Maximální zatížení kontaktů	Manuální přepínač	Regulace teploty	Montáž	Pracovní teplota	Krytí	Bal./ks
835	CLIMA MLI	10 (1,5) A 250~	ZAP / VYP	cca. 6 - 30°C	na povrch / do přístrojové krabice	0 až 50°C	IP20	1

Rozměry




Schéma zapojení

